

DESCRIZIONE

Passaggi per rimuovere il gruppo ventilante.

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene eseguita la modifica.

A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

RIMOZIONE

1	Togliere le viti autofilettanti (A = $\Phi 3 \times 9$) in entrambi i lati
2	Togliere il pannello
3	Togliere le viti autofilettanti (B e C = $\Phi 3.9 \times 16$) in entrambi i lati
4	Allentare le viti autofilettanti (D = $\Phi 3.9 \times 16$) della batteria in entrambi i lati e quelle (E = $\Phi 3.9 \times 16$) della bacinella in entrambi i lati
5	Scollegare elettricamente il motore dalla morsetteria ed aprire le spalle nel senso delle frecce
6	Estrarre il gruppo ventilante seguendo la freccia.
Nota	Per rimontare il gruppo ventilante seguire il percorso inverso

DESCRIPTION

Steps for the fan-motor removal.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the modification is executed.

Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

The installation must be performed by qualified personnel.

REMOVE

1	Remove the tapping screws (A = $\Phi 3 \times 9$) on both sides
2	Remove the panel
3	Remove the tapping screws (B e C = $\Phi 3.9 \times 16$) on both sides
4	Loosen the tapping screws (D = $\Phi 3.9 \times 16$) of the coil on both sides and the ones (E = $\Phi 3.9 \times 16$) of the drain pan on both sides
5	Electrically disconnect the motor from the electric terminal and open the shoulders in the direction of the arrows
6	Pull out the fan-motor following the arrow
Note	To reassemble the fan-motor follow same steps in reverse

