

SEZIONE RISCALDAMENTO ADDIZIONALE con batteria ad acqua 2R
ADDITIONAL HEATING SECTION with 2 row water coil
IT Originale
EN Translation
Istruzione N° - N° Instruction
FI-2524
COMPONENTI FORNITI


1	n°1 Sezione addizionale batteria 2R
2	n°x* Viti autofilettanti (o similari)
\	Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

* Vedi tabella

SUPPLIED ITEMS

1	n°1 Additional 2R coil section
2	n°x* Self-tapping screws (or similar)
\	Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

* See table



Taglia	12..	13..	14..	22..	23..	24..	32..	33..	34..
Viti/ Screws $\Phi 3,9 \times 32$	*x = 10	10	10	10	10	10	12	12	12

DESCRIZIONE

Sezione riscaldamento addizionale con batteria ad acqua 2 ranghi (Per realizzare impianto 4 tubi, partendo da una unità a 2 tubi).

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.
 A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.
 L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

DESCRIPTION

Additional Heating section with 2 row water coil (To realise 4-pipe system, from 2-pipe system unit).



Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.
 Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.
 The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE

1	Inserire la sezione nel verso della freccia.
2	Fissare la sezione all'unità utilizzando le viti in dotazione.

INSTALLATION

1	Insert the section in the direction of the arrow.
2	Fix the section to the unit using the provided screws



Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.