

Trasformazione da IO2 a IO1 (analoga istruzione da IV2 a IV1)
Transformation from IO2 to IO1 (similar instruction from IV2 to IV1)

IT Originale
EN Translation

Istruzione N° - N° Instruction
FIP-0817

COMPONENTI FORNITI

1	n°1 Pannello in lamiera zincata frontale
2	n°2 Guide filtro
3	n°2 Rivetti
4	n°4 Viti
\	Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

SUPPLIED ITEMS

1	n°1 Galvanized front panel
2	n°2 Filter rails
3	n°2 Rivets
4	n°4 Screws
\	Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

**DESCRIZIONE**

Passaggi per la trasformazione di unità da configurazione IO2 (IV2) a IO1 (IV1)

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene eseguita la modifica.
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.
La modifica deve essere effettuata da personale qualificato.

DESCRIPTION

Steps to Transformation from IO2 (IV2) Configuration Units to IO1 (IV1)




Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the modification is executed.
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.
The modification must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE

1-2	Rimuovere il filtro aria
3-4	Rimuovere le guide del filtro aria (forare con il trapano i 2 rivetti)
5..7	Rimuovere il pannello in lamiera zincata di fondo (svitare le 4 viti)
8-10	Installare le guide filtro sulla nuova posizione (applicare i 2 rivetti)
11-12	Installare il filtro aria precedentemente rimosso
13-16	Installare il nuovo pannello lamiera zincata frontale (avvitare 4 viti)

INSTALLATION




1-2	Remove the air filter
3-4	Remove the rails of the air filter (use a drill to take off the 2 rivets)
5..7	Remove the galvanized panel on the bottom (unfasten the n.4 screws)
8-10	Install the filter rails in the new position (apply the 2 rivets)
11-12	Install the air filter removed before
13-16	Install the new galvanized front panel (fasten the 4 screws)



Trasformazione da IO2 a IO1 (analoga istruzione da IV2 a IV1)
Transformation from IO2 to IO1 (similar instruction from IV2 to IV1)

IT Originale
EN Translation

Istruzione N° - N° Instruction
FIP-0817



RISULTATO FINALE - FINAL RESULT



ATTENZIONE ! (Obbligatorio solo per le unità verticali):
Predisporre i cavi elettrici sul lato opposto degli attacchi idraulici definitivi.

ATTENZIONE ! In presenza della morsettiera (o quadro elettrico o schede elettroniche), rimuoverla e rimontarla sul lato opposto (1).

(1) Rimontare il componente ripercorrendo al contrario la procedura usata per lo smontaggio. Rimontare il componente sul lato opposto, in modo corrispondente (ma specchiato e simmetrico) a quello originario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

ATTENTION ! (Compulsory for vertical units only): Place the electric cables on the opposite side to that of the definitive hydraulic connections.

ATTENTION ! If the terminal board is mounted (or electric board or electronic cards), remove it and mount on the opposite side (1).

(1) Reinstall the component retracing the procedure used for the disassembly. Reinstall the component on the opposite side, accordingly (in mirrored and symmetrical way) to the original one.

For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.